



馬達安裝說明書

1

確認馬達與減速機規格，並將馬達及減速機之安裝面拭擦乾淨。

2

將連接板埋栓取出，轉動馬達鎖緊鞍，直到鎖緊鞍螺絲對準埋栓孔。

3

a. 取下馬達上原先之鍵。
b. 如有必要，請安裝平衡鍵。

4

確認馬達軸心尺寸，若有必要，裝上軸襯套。

✓ 正確鎖固方式

當馬達為平軸狀，對準襯套夾縫在平軸中心線，使鎖緊鞍螺絲與平軸呈垂直。

5

直立式的裝入馬達，以螺絲扭力表（表一）建議扭力值之5%，依1~4的順序，用扳手將附墊片之螺絲輕輕鎖上。

6

將馬達與減速機直立擺設，參照表二建議之扭力值，以扭力扳手將馬達鎖緊鞍螺絲鎖緊。

7

將馬達與減速機直立擺設，以螺絲扭力表（表一）建議之扭力值，依1~4的順序，用扭力扳手將螺絲鎖緊。

8

鎖回埋栓